



## Anweisungen zur Reinigung von Zelten der Firma Petre d.o.o.



### 1. Wer leitet die Reinigungsarbeiten?

Die Reinigung wird von einem qualifizierten Leiter durchgeführt.

Für die Reinigung der Zelte werden neben dem Leiter mehrere Hilfskräfte benötigt, je nach Breite der Zelte.

Der Montageleiter ist für die sichere Reinigung des Zeltes gemäß den Anweisungen des Ausrüstungsherstellers verantwortlich!

Breite des Zeltes	Anzahl von Hilfskräften
6 m	1
8 m	1
10 m	2
15 m	3
20 m	3
25 m	5
31 m	5
40 m	7

### 2. Vor Beginn der Reinigung

Bevor mit der Reinigung begonnen wird, muss der Leiter beurteilen, ob es sicher ist, das Zelt zu reinigen (um einen Einsturz zu vermeiden).

Nach der Inspektion ist der zu reinigende Standort zu kennzeichnen, wobei Unbefugten das Betreten des zu reinigenden Bereichs verwehrt werden muss.

Der Leiter weist die Hilfskräfte in die Regeln des Arbeitsschutzes ein, inspiziert ihre Schutzausrüstung und die für die Reinigung benötigte Ausrüstung (und vergewissert sich, dass diese sicher und in gutem Zustand ist).

### 3. Vorbeugende Maßnahmen gegen Schneefall

Bevor es zu schneien beginnt, müssen alle Seiten des Zeltges geschlossen, die Dachspanner überprüft (die Dächer müssen gespannt sein) und es muss mit dem **Aufheizen** des Zeltges begonnen werden (10 °C).

Falls eine Beheizung nicht möglich ist, müssen die Dächer vom Zelt **entfernt** werden!



### 4. Reinigungsmethoden

Wenn die **Schneemenge** auf dem Zeltgedach gering ist, kann sie mit einem speziell dafür vorgesehenen Werkzeug - einem **Schürhaken** - beseitigt werden. Schütteln Sie das Dach von der Unterseite des Zeltges aus mit dem Schürhaken, damit der Schnee abrutscht.



Bei größeren **Schneemengen** muss das Zelt beheizt werden (bis zu 10 °C). Gleichzeitig mit dem Heizen muss das Dach geschüttelt werden, damit das Wasser und der geschmolzene Schnee vom Dach abrutschen können.

Wenn die Schneemenge auf dem Dach so groß ist, dass ein sicheres Betreten des Zeltges nicht mehr möglich ist, wird das Zelt mit Hilfe eines Hebekorbs und Beheizung von außen gereinigt.

Das Betreten des Zeltgedaches ist **NICHT ERLAUBT!**



Nachdem das Dach gereinigt wurde, muss auch der abgerutschte Schnee rund um das Zelt entfernt werden.

Der Bereich um das Zelt muss auf eine **Mindestbreite von 2 m** gesäubert werden.



**Kontakt / Bereitschaftsdienst: 051/693-222 oder 03/703-21-00**